

Elektronická kl'učka

Programovací manuál - LVN



Vlastnosti:

- Pracovné napätie: 3.6 ~ 4.8V
- Životnosť batérie: 1 rok, maximálne 30.000 odomykanie dverí (Určené prevádzkovým prostredím)
- Kapacita užívateľov: 128ks RFID karta,
- Jedna master karta
- Typ karty: mifare s50 / s70
- Komunikačná vzdialenosť: karta <2cm, komunikácia <1cm
- Pracovná teplota: -30 ° C -60 ° C
- Pracovná vlhkosť: 95%
- IP: vonkajšia IP56, vnútorná IP43
- hrúbka dverí: 90mm
- Požiadavky na zámok: 72mm-90m

Ako elektronická kľučka funguje LVN

- Karta - priložte kartu ku čítačke – po overení kľučka pípne a môžete stlačiť kľuku

1. Režim programovania **master kartou**

1.1 Pridať / Odstrániť - užívateľskú kartu

Priložte master kartu, ak vydáva zvuk "Di-di-da-da-" **programovací režim**.

Pridanie

Priložte neregistrovanú používateľskú kartu, ak počuť zvuk "di-", čo znamená, že karta úspešne pridaná

Zrušenie

Priložte registrovanú kartu ak počuť zvuk dva zvuky "di-di-", to znamená úspešne vymazaná užívateľská karta

Tento krok nie je potrebný máte vytvorenú master kartu v balení.

Pridávanie / vymazanie - Master karty

Master karta sa používa iba na pridávanie / vymazanie používateľa kartou, nie je možné otvoriť zámok

Pridanie

Demontujte kryt z vnútornej strany kľučky, stlačte obdĺžnikové tlačidlo na doske plošných spojov

zatlačte **maximalne na 2s** počuť zvuk "di--", čo znamená vstup režim konfigurácie;

Priložte master kartu, ak zámok vydá zvuk "di-", to znamená úspešne pridaná karta

Zrušenie

Priložte master kartu, ak zámok vydá zvuk "di-di", to znamená

znamená, že karta pre správu bola vymazaná a medzitým používateľské karty

ktoré boli nakonfigurované touto kartou na správu odstránené.

