

Rýchly návod na programovanie kľučky LVN CODE

Programovanie Karty

Priložte master kartu, (ak vydáva zvuk "Di-di-da-da-" programovací režim)

Pridanie: Priložte neregistrovanú používateľskú kartu, ak počuť zvuk "di-", čo znamená, že karta úspešne pridaná

Zrušenie Priložte registrovanú kartu ak počuť zvuk dva zvuky "di-di-", to znamená úspešne vymazaná užívateľská karta

Programovanie Kódu

Priložte master kartu, ak vydáva zvuk "Di-di-da-da-" programovací režim.

Pridanie: zadajte 4 ~ 6 číselný kód a potom stlačte tlačidlo "#""di-" zopakujte kod ešte raz "#" zámok sa odomkne.

Zrušenie: Zadaním to istého kódu kódu "#" sa kod zruší počuť zvuk dva zvuky "di-di-",.

Nastavenie Passage karty (voľný prechod)

1. Dajte dole zadný kryt na vnútornej strane kľučky
2. Zatlačte tlačidko programovania na 1s
3. Priložte kartu passage (pozor musí to byť karta passage nie iná)
4. Potvrdenie krátkym pipnutím

Zapnutie passage režimu:

- Priložením karty (**passage**) k čítačke a zadaním kódu sa režim passage zapne.

Vypnutie passage režimu:

- Priložením karty (**passage**) k čítačke a zadaním kódu sa režim passage vypne.
-