

Párovanie bezdrôtovej čítačky K6 so zámkom T31

Princíp párovania

Bezdrôtová čítačka **K6** komunikuje so zámkom **T31** prostredníctvom funkcie **dial'kového ovládania (Remote)**.

Počas párovania čítačka K6 vyšle identifikačný signál, ktorý zámok T30 prijme a uloží ako autorizované dial'kové ovládanie.

Aktivácia párovania na čítačke sa vykoná zadaním príkazu:

***813#xxxxxx#1#**

kde **xxxxxx** predstavuje **heslo správcu čítačky K6**.

Po úspešnom prijatí signálu je čítačka K6 spárovaná so zámkom T31.

Pred začatím

Pred párovaním sa uistite, že:

- zámok T31 je správne nainštalovaný,- správnu funkciu zámku overíte stlačením servisného tlačidla na spodnej strane zámku – zámok sa musí zamknúť a odomknúť,
 - v čítačke K6 je vložená batéria,
 - aplikácia **TTLock** je nainštalovaná,
 - v mobilnom telefóne je zapnuté rozhranie Bluetooth.
-

Krok 1 – Pridanie zariadení do aplikácie TTLock

Čítačka K6

1. Vložte batériu do čítačky.
2. Dotknite sa klávesnice, aby sa aktivovalo podsvietenie.
3. Pridajte čítačku K6 do aplikácie TTLock.

Zámok T31

1. Vložte batérie do zámku T31.
2. Pridajte nový zámok do svojho účtu TTLock.

Krok 2 – Aktivácia režimu párovania

Na zámku T31

Po úspešnom pridaní zámku otvorte:

Nastavenia → Bezdrôtový príviesok (Remote) → Pridať (Add Remote)

Potvrďte pridanie.

Zámok prejde do režimu čakania na spárovanie s čítačkou K6.

Na čítačke K6

Na získanie hesla správcu otvorte:

Nastavenia → Základné → Heslo správcu

Zapamätajte si alebo si zapíšte zobrazené šesťmiestne heslo.

Na klávesnici čítačky zadajte:

***813#xxxxxx#1#**

kde **xxxxxx** je heslo správcu čítačky.

Čítačka K6 začne vysielat' párovací signál.

Po niekoľkých sekundách bude čítačka úspešne pridaná ako diaľkové ovládanie zámku T31.

Kontrola funkčnosti

Po úspešnom párovaní:

1. priložte platnú RFID kartu alebo zadajte PIN na čítačke K6,
2. zámok T30 sa musí odomknúť,
3. ak sa zámok neodomkne, zopakujte proces párovania.

Poznámka

- Čítačka K6 môže byť spárovaná iba so zámkom T31, ktorý je pridaný do rovnakého účtu TTLock.
- Pri zmene hesla správcu čítačky nie je potrebné opätovné párovanie.

Najčastejšie problémy

Problém	Možná príčina	Riešenie
Čítačka sa nepridá	Zámok nie je v režime Remote	Zopakujte pridanie Remote
Zámok nereaguje	Nesprávne heslo správcu	Skontrolujte heslo správcu K6
Párovanie zlyhá	Bluetooth je vypnutý	Zapnite Bluetooth
Po párovaní čítačka neotvára	Iný účet TTLock	Skontrolujte, že obe zariadenia sú v rovnakom účte