

### 1. Inicializácia systému

Podržte stlačené tlačidlo reset, kým nepočujete hlasovú výzvu „Zadajte inicializačné heslo“.

Uvoľnite tlačidlo reset a potom zadajte „000#“. Po inicializácii sa heslo správcu obnoví na „123456“.

Poznámka: Uvedomte si, že pri resetovaní zámku sa vymažú všetky údaje. Všetky zaznamenané odtlačky prstov, heslá a ďalšie údaje budú vymazané.

### 2. Nastavenie hesla správcu

Stlačte „\*12#123456#“, stlačte „heslo správcu#“, znova stlačte heslo správcu, potvrdíte stlačením „#“.

### 3. Aktualizácia hesla správcu

Stlačte „\*12#heslo správcu#“, stlačte „nové heslo správcu#“, znova stlačte nové heslo, potvrdíte stlačením „#“.

### 4. Pridanie používateľského hesla

Stlačte „\*80#heslo správcu#“, stlačte „používateľské heslo#“, znova stlačte používateľské heslo, potvrdíte stlačením „#“.

### 5. Odstránenie všetkých hesiel

Stlačte „\*71#heslo správcu#“.

Poznámka: Heslo správcu nebude odstránené.

### 6. Odstránenie používateľského hesla

Stlačte „\*72#heslo správcu#heslo na odstránenie“.

Poznámka: Heslo správcu nebude odstránené.

### 7. Aktualizácia používateľského hesla

Stlačte „\*10#používateľské heslo#“, stlačte „nové heslo#“, znova stlačte nové heslo, potvrdíte stlačením „#“.

### 8. Pridanie používateľskej karty

Stlačte „\*80#heslo správcu#“, priložte kartu na registráciu.

### 9. Odstránenie všetkých kariet

Stlačte „\*69#heslo správcu#“.

### 10. Pridanie odtlačku prsta používateľa

Stlačte „\*80#heslo správcu#“, položte prst na snímač.

### 11. Odstránenie všetkých odtlačkov prstov

Stlačte „\*70#heslo správcu#“.

### 12. Nastavenie dočasného režimu prechodu

Stlačte „123#“. Režim prechodu je aktivovaný, dvere sa neuzamknú. „Režim prechodu“ sa zruší po odomknutí dverí prstom, kartou alebo heslom.

### 13. Nastavenie režimu prechodu

Stlačte „\*21#heslo správcu#“.

### 14. Nastavenie oneskorenia automatického zamykania

Stlačte „\*21#heslo správcu#čas automatického zamykania#“.

Čas automatického zamykania: 1 až 900 sekúnd

15. Zapnutie zvuku pri odomykaní  
Stlačte „\*30#heslo správcu#1#“.

16. Vypnutie zvuku pri odomykaní  
Stlačte „\*30#heslo správcu#0#“.

17. Zapnutie upozornenia na manipuláciu  
Stlačte „\*32#heslo správcu#0#“.

18. Vypnutie upozornenia na manipuláciu  
Stlačte „\*32#heslo správcu#0#“.