

Elektronický skrinkový zámok VILKA - MK

Otvorenie uzamknutého zámku v režime OFFICE

zadajte kód a stlačte OK (zelená kontrolka bliká otočte gombík) z výroby 123

FITNESS režim

Otvorenie neuzamknutého zámku v režime FITNESS

zatlačením OK (zelená kontrolka bliká otočte gombík)

Uzamknutie zámku v režime FITNESS

OKXXXXOKXXXXOK (zelená kontrolka bliká otočte gombík)

Otvorenie uzamknutého zámku v režime FITNESS

XXXXOK (zelená kontrolka bliká otočte gombík)

Správcovské (MASTER) heslo môže zámok kedykoľvek otvoriť.
Predvolený režim z výroby OFFICE

MASTER kód

1: Nastavenie kód – správcu – (z výroby 123)

Heslo sa skladá z 3-15 číslic, každá číslica môže byť ľubovoľné číslo od 0 do 9.

1. Zmena MASTER kódu - Stlačte 1 C

Zadajte pôvodný kód – OK zadajte nový kód – OK potvrdíte nový kód - OK
Rozsvieti sa zelené svetlo a s dlhým pípnutím znamená, že nastavenie je úspešné.

Príklad: **1C**master heslo**OK** nove heslo **OK** nové heslo **OK**

OFFICE režim

Pridanie užívateľského kódu:

Stlačte 2 C (svieti zelený zámok) Zadajte heslo správcu a potvrdíte OK(bliká zelený zámok)
Zadajte nové heslo OK a potvrdíte nové heslo OK

Príklad: **2 C**master heslo **OK** nove heslo **OK** nové heslo **OK**

Zmena užívateľského kódu:

Stlačte 3C (svieti zelený zámok) Zadajte heslo správcu a potvrdíte OKZadajte kód na zmenu
OK(bliká zelený zámok) nový kód OK potvrdíte nový kód OK

Príklad: **3C**master heslo **OK** kód ktorý chcete zmeniť **OK** nový kód **OK** nový kód **OK**

FITNESS režim

Verejný režim je možné použiť na verejných miestach, každý si môže nastaviť dočasné heslo. Po nastavení dočasného hesla je možné ho použiť iba 1 krát heslo sa po jednom použití stane neplatným.

Ak nie je zámok zamknutý dočasným heslom Zámok otvoríte - zatlačením OK

[Vstúpiť do verejného režimu]

Stlačte 4, stlačte C (rozsvieti sa zelená ikona zámku odomknutie)
Zadajte heslo správcu a potvrdte OK

1. nastavenie dočasného kódu - stlačte raz tlačidlo OK, rozsvieti sa zelené svetlo a zaznie pípnutie. Zelené svetlo bliká, zadajte **dočasné heslo a potvrdte stlačením OK** a znovu zadajte **dočasné heslo a potvrdte stlačením OK**

Príklad: **OK xxxxOK xxxxOK**

2. Odomknutie zámku : Zadajte nastavené dočasné heslo a potvrdte stlačením tlačidla OK:

Príklad: **xxxxOK**

Zelené svetlo sa rozsvieti na 3 sekundy a dlhé pípnutie znamená, že overenie je ukončené. úspešné Potom môžete otvoriť zámok a Po úspešnom odomknutí dočasné heslo bude neplatne

Správcovské heslo môže zámok kedykoľvek otvoriť,

[Ukončiť verejný režim]

Stlačte 4, stlačte C (rozsvieti sa červená ikona zámku zamknutie)
Zadajte heslo správcu a potvrdte OK

Červené svetlo bude dlho svietiť s dlhým pípnutím znamená, že zámok opustí verejný režim.

RESET

1. Podržte stlačené tlačidlo OK, asi po 10 sekundách sa rozsvieti červené svetlo a pípnutím
2. Zadajte MASTER kód ,
zelené svetlo musí svietiť pípnutie znamená, že reset bol úspešný,
po resetovaní kód správcu, bude predvolené z výroby 123.
3. Keď zabudnete heslo, z vnútornej strany zámku je resetovacie tlačítko
stlačte tlačidlo reset, po rozsvietení zeleného svetla sa rozsvieti červené svetlo s pípnutím
znamená, že reset bol úspešný.

Návod na batériu

1. Upozornenie na slabú batériu: červené svetlo rýchlo bliká a 5 pípnutí, vymeňte gombíkovú batériu CR2450 čo najskôr

Ak je kód zadané nesprávne 3 krát za sebou, systém Waming,
Ak kód zadáte nesprávne 5 krát za sebou, systém sa uzamkne.

Vlastnosti:

Pridať PIN (kód) používateľa

Heslo pozostáva z 3-15 číslíc.

Môžete pridať maximálne 20 používateľských kódov

Predvolený režim z výroby OFFICE

Master (správca) kód 1 x

Dočasný kód 1x Režim FITNESS

Rozmery:

