

Návod na používanie MK729 RFID zámok

Tri typy kariet

Hlavná admin karta (Main Admin Card)

- Programuje a ruší admin karty.

Admin karta

1. Programuje a ruší používateľské karty.

2. Má funkciu núdzového otvorenia.

Používateľská karta (User Card)

- Slúži iba na odomknutie.

Režimy

(A) Súkromný režim (Private Mode)

1. Toto je predvolená funkcia, ktorá je už naprogramovaná v každom zámku.

2. Používa sa tam, kde sa stále používa rovnaká karta.

Nastavenie:

Rýchlo stlačte tlačidlo RESET 3×.

3× blikne modré svetlo a zaznie 1 dlhé pípnutie – režim je nastavený.

(B) Verejný režim (Public Mode)

1. Tento režim je určený pre krátkodobé použitie viacerými používateľmi.

2. Karta sa použije iba raz.

Nastavenie:

Rýchlo stlačte tlačidlo RESET 3×.

3× blikne červené svetlo a zaznie 1 dlhé pípnutie.

Prehľad a resetovanie

Pred programovaním vyberte najvhodnejší režim pre použitie.

Poznámky:

- Pri zmene režimu sa všetky používateľské karty vymaž - V režime Public bliká modré svetlo každé 3 sekundy, čo znamená že skrinka je používaná.

Resetovanie:

Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane zámku na 3–5 sekúnd.

4× blikne červené svetlo a zaznejú 4 krátke pípnutia.

Po resete:

- zámok sa vráti do predvoleného režimu (Private Mode)

- všetky karty budú vymazané

Súkromný režim – funkcie

Rýchle programovanie kariet

Postup:

1. Priložte Main Admin Card.

2. Priložte nové prázdne Admin karty (max. 8).

3. Opäť priložte Main Admin Card.

Programovanie používateľských kariet:

1. Priložte Admin Card.

2. Priložte nové User karty (max. 8).

3. Opäť priložte Admin Card.

Vymazanie Admin karty:

1. Priložte Main Admin Card na 5–9 sekúnd.

2. Potom priložte Admin Card na 5–9 sekúnd.

Vymazanie User karty:

1. Priložte Admin Card na 5–9 sekúnd.

2. Potom priložte User Card na 5–9 sekúnd.

Verejný režim

Programovanie Admin kariet:

1. Main Admin Card
2. nové Admin karty (max. 8)
3. Main Admin Card

Programovanie User karty:

Metóda 1 (predvolená):

- priložte jednu prázdnu User kartu na 1–2 sekundy

Metóda 2:

- priložte Admin kartu
- potom priložte novú User kartu

Poznámka:

Používateľská karta je v tomto režime platná iba raz.