





#### Popis:





#### Aplikácia na stiahnutie

Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte v aplikácii DIY Smart z obchodu Google Play alebo App Store a nainštalujte ho na mobilný telefón.



2

Osobitné upozornenie: Po otvorení aplikácie dostanete tip. Kliknutím na "OK" povolíte oznámenia, inak nemôžete dostávať žiadne oznámenia.

## <u>Registrácia účtu (zaregistrujte svoje telefónne číslo a zaregistrujte sa e-mailom)</u> <u>Zaregistrujte svoje telefónne číslo</u>



Región: Vyberte svoj región

Zadajte svoje telefónne číslo : Zadajte svoje mobilné číslo

Zadajte verifikačný kód : Kliknite na "Získať verifikačný kód", prejdite na SMS a prečítajte si verifikačný kód a zadajte

Zadajte heslo : Zadajte heslo, ktoré chcete nastaviť (heslo je 8 - 30 znakov obsahujúce písmená a čísla)

Po dokončení registrácie sa znova prihláste. Zadajte "Account" (Telefón) pre telefónne číslo a "Password" (Heslo) pre heslo, ktoré ste nastavili na prihlásenie

Poznámka: Ak dva telefóny používajú rovnaké ID účtu na súčasné prihlásenie, oznámenie o push sa doručí iba jednému telefónu.

Preto, ak sa na pripojenie zariadenia používajú dva mobilné telefóny, mal by užívateľ zaregistrovať dva rôzne identifikátory účtov pre dva mobilné telefóny.





#### Zaregistrujte sa e-

<u>ailom</u>			
) 🖻	" 2:59 PM	💿 🗷 🛅 🦉	🕤 🖪 🖥
	Taiwan >	< Quick register	< Quick register
<b>₽</b>		Register your phone number	Register via email
Remail address/pho	one number	💿 Taiwan >	Taiwan
🔒 Enter password	244	Enter your phone number	
🖉 Reme	ember password	Enter verification co_     Get verification     code	Send the code for email verification.
Login		🖞 Enter password	/
Forgot password?	Quick register	Password must be 8-30 characters,contains letter s and digits.	· · · · ·
			Enter emai a odosli
	1.20	Can't get the verification code?rt gister by e-ma address	Verifikačný kód"
( )			
· · ·	$\sim$		ζ ų n
Quick regis	™af in 3:01 PM ster		
Taiwan	>		
∽ Sammisammi 4@hot	tmail.com		
fication code has been sen ase check it for inputting.	nt to your email.		
	•		
D Enter verification cod	de 1165		
Enter verification cod	de 1160		
<ul> <li>Enter verification cod</li> <li>Enter password</li> <li>Enter again</li> </ul>	de 1166 ~		
<ul> <li>Enter verification cod</li> <li>Enter password</li> <li>Enter again</li> <li>ssword must be 8-30 character digits</li> </ul>	de 116s		
<ul> <li>Enter verification cod</li> <li>Enter password</li> <li>Enter again</li> <li>ssword must be 8-30 characted digits.</li> </ul>	de 116s		
Enter verification cod  Enter password  Enter again  sword must be 8-30 charac  digits. Register	de 116s		

Zadajte verifikačný kód : Vyplňte verifikačný kód prijatý e-mailom (pošta môže byť v spamu)

Zadajte heslo : Zadajte heslo, ktoré chcete nastaviť (heslo je 8 - 30 znakov obsahujúce písmená a čísla)

Zadajte heslo znova

4

Existujú 3 režimy na pridávanie zariadení: "rýchle pripojenie do siete", "Smartlink", "káblové pripojenie", najbežnejšie sa používa "Smartlink", nasledujúci je popis nastavenia

# 1) Pridajte zariadenie (""Smartlink", )

#### (Smartlink)











4 🕫 🖬

mage

.

My

4



#### <u>Upozornenie</u> :

1. Nepripájajte sieťový kábel, inak zariadenie nebude môcť nastaviť Wi-Fi prostredníctvom "Rýchle pripojenie k sieti (pripojenie AP)"

- 2. Zariadenie nepodporuje smerovač WiFi 5 GHz,
- 3. Uistite sa, že váš router má otvorenú funkciu DHCP, inak nebudete môcť nastaviť zariadenie



7





9 Upozornenie :

 <u>1Pri používaní káblového pripojenia nezabudnite, že mobilný telefón a</u> zariadenie musia byť v rovnakej doméne, aby ich aplikácia APP mohla úspešne nájsť pri vyhľadávaní pripojených zariadení.

2. <u>Uistite sa, že váš smerovač má otvorenú funkciu DHCP, inak nebudete</u> <u>môcť zariadenie</u> <u>nastaviť.</u>







#### 4) Oznámenia v mobile

Keď ľudia stlačia tlačidlo na volanie zariadenia alebo spustia alarm, na obrazovke telefónu sa zobrazí upozornenie.



Upozornenie: Užívateľ musí nechať bežať aplikáciu pre Android na pozadí telefónu, nemôže vynútiť zastavenie aplikácie pre AndroidAplikácia pre Android v správcovi aplikácií v telefóne, inak telefón nemôže dostať žiadne upozornenie push.

Poznámka: Ak používateľ používa iPhone, mal by mať iPhone 3G / 4G signál iPhone stále pripojený k prijatému oznámeniu push. V opačnom prípade nemôže iPhone prijať upozornenie push, keď je WiFi prerušovane odpojené alebo keď je iPhone takmer vybitá.



#### 5) Video interface explanation

#### Horizontal



#### Straight







6) Nastavenie <mark>ČAS</mark>

4:50 PM 🖌 🕏 🖸	-		🕩 🖤 🖌 🔒 5:03 PM			🕩 🖤 🖌 🔒 5:03 F
All devices +	<	Se	ttings		<	Time settings
Door bell 2 *Online	1	lasic			Set time	2019-12-05 17:03
10		辦公室	Device ID:6127061 >		Set time zone	UTC+8.0
	P	icture and sound	>			
Dioarm Share Playback Un	R	ecord settings	>	$\rightarrow$		
	l s	security				
	А	larm settings	~			
		Defense plan	Disam mode 🗦			
		Defense Settings	>			
A Contraction of the second se		¢	• •		¢	0 0

Poznámka : Zariadenie aktívne zaznamenáva čas v sieti. Ak je nesprávny čas, upozorňujeme, že časové pásmo je správne.

<b>II T</b> C	🕩 🎔 🖌 🔒 5:03 PM	🖂 🗖	72 🕩 🖤 🖌 🔒 5:09 PM
< Sett	tings	<	Picture and sound
Basic		Video	o format
,辦公室	Device ID:6127061 >	• F	PAL
Time settings	>		NTSC
Picture and sound	×	Volun	ne 77%
Record settings	8	-	
Security			
Alarm settings	~	Video	o quality SD
Defense plan	Disarm mode >		O
Defense Settings	X	Rever	rse image
( (			<u>ر</u> ه م

#### <mark>Obraz a zvuk</mark>

Video format: select PAL or NTSC

- Hlasitosť •
- Video quality





0

#### Nahrávanie

#### Notice :

Všetky režimy nahrávania vyžadujú pamäťovú kartu TF. Keď je pamäťAk je karta plná, zariadenie prepíše režim nahrávania s najskorším dátumom záznamu Manuálne nahrávanie : Ak potrebujete nahrávať, musíte manuálne stlačiť spínač nahrávania.

		🕩 🖤 🖌 🛔 5:03 PM Settings		• • • • •	Record settings	🖌 🗋 5:14 PM	
	Basic			Record mode			
	, 辦公室	Device ID:6127061 >		Record r	nanually		
	Time settings	>		Record a	ılarm		
Záznam alarmu : Zaznamenajú sa	Picture and sound	Picture and sound >			Record timer		
"Detekcia pohybu" a "Oznámenie Push",	Record settings	>		Momony cord			
čas nahrávania je možné zvoliť od 1 ~ 3	Security			wentory card			
minút	Alarm settings	~		SD card ca	pacity	7605M	
innut	Defense plan	Disarm mode >		Remaining	capacity of SD card	776M	
	Defense Settings	Σ		Format SD	card	×	

0

Nahrávanie časovača : Každý deň nahrávajte v pevnom čase Memory card

Kapacita karty SD : Kapacita pamäťovej karty TF je založená na kapacite vloženej pamäťovej karty, zariadenie podporuje pamäťovú kartu až 128 G Zostávajúca kapacita karty SD : voľné miesto na pamäťovej karte Formátovanie karty SD : Vymažte a naformátujte pamäťovú kartu TF. Pri vkladaní novej pamäťovej karty sa odporúča formátovať kartu SD.





Plán obrany : Kliknutím na "+" vstúpite na novú stránku, môžete nastaviť čas, kedy zariadenie aktívne vykonáva režim "stráženia" alebo "režim nepoškodenia"

#### **Defense Settings**

<b>10</b> (	🕨 🖤 🛋 🔳 5:16 PM		🕩 🎔 🖌 📋 5:21 PM	🔤 🖾	ų
< Settings		< Def	fense Settings	<	Defense Setti
Picture and sound	×	Arm mode	Disarm mode	Arm	mode
Record settings	>	Motion detection When activated, the came the acceenation of any more	2ra will send you a notification with	Motion de When activate the screensho	ection d, the camera will send you a of any moving objects.
Security		Alert Sensitivity	Middle 🔨		
Alarm settings	~	Low	Middle High		
Defense plan	Disarm mode >	*Medium* - issuing alerts human, are detected with	s when moving large objects, such as a hin 5 meters.	or	
efense Settinus	×				
Push Notification Settings	×				
RTSP settings	8	Note: The settings on th device, which will take 3	his page need to be saved on your 3-5 seconds.	Note: The se device, which	tings on this page need to will take 3-5 seconds.
Network			Save		Save
( 0	~	<u>ر</u>	0 0		0

#### Arm mode

Detekcia pohybu ː Po zapnutí objektív upozorní na pohyb objektu
Citlivosť upozornenia :
Výstraha slabého ː pri pohybe veľkých objektov, ako je človek, je detekovaná do 3 metrov
Výstraha uprostred : pri pohybe veľkých objektov, ako je človek, sa zistí do 5 metrov
Výstražná : výstraha pri pohybe veľkých objektov, ako je človek, je detekovaná do 5 metrov
Disarm mode
Detekcia pohybu : Po zapnutí objektív upozorní na pohyb objektu <u>Push Notification Settings</u>



<b>E T</b>	🛈 🖤 🖌 🔓 11:257	ΑM
<	Settings	_
Defense plan	Disarm mode	>
Defense Settings		>
Push Notification	Settings	
RTSP settings	_	>
Network		
Network settings		>
Firmware update	It's already the latest version	
Unb	ind devices.	
¢	0 0	

E 🗷 🌈 🖉	🕩 🖤 🖌 🔒 11:25 AM
< Push Notific	cation Settings
Receive alarm prompt When disabled, you will not recei situation happens.	ive any alert if abnormal
Notification Methods This device will notify you in case situation.	e of abnormal Receive Alerts >
Receiving alarm interval You will receive at most 1 messe	1 minute >
Alarm push account	3 🗸
05677498	
O23240930	
023240932	
Alarm email	Unbound >
Buzzer Buzzer on the device, can make i	a sound when an alarm is $$ off $$ $>$
¢	0 0

Metódy notifikácie :

Uživateľský manual - TH-601W

Prijímať upozornenia - Dostávať upozornenia a aktualizovať správy.

Nerušiť režim - aktualizujte nové správy iba bez prijatia upozornení

Prijímanie intervalu alarmu : Vyberte interval oznámenia push.Poplachový účet push : Aktuálny účet push push

Alarmový e-mail : Prijímať e-mailové oznámenia a obrázkyBzučiak : Bzučiak na zariadení vydá zvuk, keď sa spustí alarm.

# Image: Constraint of the sector of the se



#### **RTSP setting**

Zapnúť RTSP: Po povolení RTSP môžete pristupovať k zariadeniu prostredníctvom NVR, PC monitorovacieho softvéru CMS alebo iných aplikácií pripojených k ONVIF (musí byť na rovnakej LAN)

RTSP password: Security password to be entered when connecting to RTSP application (8-30 digits include letters and numbers)

 Network settings

 Defense plan

 Defense Settings

 Push Notification Settings

 Push Notification Settings

 Network

 Vetwork settings

 Firmware update

 Utbind devices.



#### Network type : Wired or WiFi choice

WiFi list : Search for available WiFi nearby

0





### 7) Reset zariadenia



Press and hold the reset button for 3 seconds until you hear a 'DEE' sound. After reset succeed, wait the device restart and have 'Du.Du.Du...'sound.

#### 8) Zmazať zariaenie

Stlačte a podržte obrázok zariadenia, potom kliknite na tlačidlo "Odpojiť" a potom kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť"zariadenie vymažte.









#### 9) Inštalácia na stenu

Poznámka: Vo vnútri domu by mala byť nainštalovaná anténa WiFi, aby sa dosiahol lepší signál.

Poznámka: Pred inštaláciou na stenu skontrolujte správne nastavenia Wi-Fi a uistite sa, že signál Wi-Fi je dobrý. V opačnom prípade je potrebné premiestniť smerovač alebo anténu, aby mohol prijímať dobrý signál Wi-Fi. Ak signál Wi-Fi stále nie je dostatočne silný, pridajte opakovač Wi-Fi alebo použite sieťový kábel.

Krok 1 : Vyvŕtajte otvor, aby drôty prešli cez stenu, pomocou šesťhranného skrutkovača v krabici odstráňte skrutku proti dažďu v spodnej časti zariadenia. Odstráňte nálepku proti dažďu a prilepte kryt krúžku na stenu.



#### Krok 2 : Zadný kryt pripevnite na stenu pomocou dvoch skrutiek



Krok 3 : Vodiče prevlečte otvorom v stene a vložte zariadenie do zadného krytu.



Krok 4 : Pripojte anténu, odstráňte nálepku antény a prilepte anténu na stenu.

Utiahnite skrutku v spodnej časti.





Krok 5 : Pripojte vodiče zdroja napájania, odblokovací signál, anténu atď. Na druhú stranu steny.



#### 10) Alarm sabotáže

Keď zlodej otvorí zariadenie, bude mať poplach sirénou a váš telefón bude tiež dostávať poplach. (Alarm sabotáže bude trvať 1 minútu.)

#### 12) Špecifikácia modelu

Obrazový snímač	1/4" Color CMOS Sensor
kompresia	H.264
Rozlíšenie	HD : 1280*720 ; S D : 640*360 ; LD : 320*180
Pamäť	Built-in 8G memory card up to 128G memory card
Lens	Fixed 2.5mm 122°
citlivosť	0Lux(IR ON) / 0.5Lux(Normal)
IR LED	$4 \times \Phi 4$
Vzdialenosť nočného videnia	Max. 2 meters
WiFi Antenna	10DB
veľkosť	L55 × W40 × H129 mm
Zdroj	DC/AC 8-24V, optional adapter DC 12V500mA
Prúd podporovaný zámkovým relé	SA
Napätie podporované zámkovým relé	"Support all voltage. Suggest to use <36V to avoid electric shock."
Prúd podporovaný zvonkovým relé	≦A
Napätie relé zvončeka	"Support all voltage. Suggest to use <36V to avoid electric shock."
Pracovná teplota	-20°C 50°C
Pracovná vlhkosť	10% ~ 80% no condensation
Úroveň IP	IP65