# Konfigurácia IP video vrátnikov

## Úvod

Tento dokument Vás prevedie jednotlivými krokmi pri nastavení Hikvision IP video vrátnikov.

### Poznámka

Pri video vrátnikoch firmvérovej verzie **1.5.0 a vyššie** je potrebné použiť softvér iVMS verzie 3.x.x a vyššie.

Tento dokument je platný len pre uvedený firmvér a iVMS softvér.

### Skôr ako začnete

Ak sa chystáte pripojiť video vrátnikov do zákazníkovej siete, budete si potrebovať zistiť zoznam dostupných IP adries ktoré môžete použiť pre každú jednotku video vrátnika.

Uvedomte si, že tieto IP adresy už nemôžu byť použité pre iné zariadenia v zákazníkovej sieti a mali by byť mimo rozsah DHCP.

# Schéma pripojenia

### Pevné pripojenie

Ak pripájate systém káblovým pripojením, potom musia byť všetky vnútorné dotykové obrazovky pripojené buď do PoE, alebo do štandardného switchu (v prípade vlastného napájania). Na všetkých dotykových obrazovkách by malo byť pripojenie Wi-Fi vypnuté.



### Bezdrôtové pripojenie (WiFi)

Ak pripájate systém pomocou Wi-Fi musia byť všetky vnútorné dotykové obrazovky pripojené k WiFi sieti zákazníka. Dvernú jednotku je potrebné pripojiť pomocou ethernetového kábla buď do PoE, alebo do štandardného switchu (v prípade vlastného napájania).



## 1.1 Nastavenie pomocou iVMS 4200

Pri prvom spustení aplikácie iVMS 4200 budete požiadaný o nastavenie mena a hesla správcu.

Zadajte meno, heslo, zopakujte heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásenie.

Toto meno a heslo sa používa na prístup do softvéru iVMS4200. Pomocou políčka 'Automatické prihlásenie' môžete nastaviť automatické prihlasovanie do softvéru aby nebolo potrebné stále zadávať meno a heslo pri jeho spustení.



## **1.2** Nastavenie dvernej jednotky

### 1. Pripojte dvernú jednotku do PoE switchu.

**Poznámka:** Dvernú jednotku je možné napájať aj externým napájaním 12V=. V takomto prípade nie je potrebné použiť switch s PoE.



#### 2. V sekcii Správa zariadenia vyberte položku Zariadenie a následne Online zariadenie.



3. Zaškrtnite políčko pri dvernej jednotke a kliknite na tlačidlo **Aktivácia**.

Poznámka: Po zapnutí jednotky môže trvať 1-2 minúty, kým sa zobrazí v softvéri.

ි Ob	noviť každ	ich 60	s.						Cel	kom (10)			
-	IP		Model zariadenia	Verzia fir	Úroveň z	Port	Zdokonal	S/n	Čas s	<b>Pridané</b>	Podporo	Stav Hik	Obsluhi
	10.0.0.170		DS-7204HQHI-SH	V3.3.3build	Aktívny	8000	N/A	DS-7204HQHI-SH0420	2020	Nie	N/A	N/A	، @
<b>~</b>	192.0.0.65		DS-KD8003-IME	V2.0.8build	Neaktívny	8000	N/A	DS-KD8003-IME1/EU0	2020	Nie	N/A	N/A	، ۞
	10.0.0.132		DS-KV6113-WPE1	V2.1.3build	Aktívny	8000	N/A	DS-KV6113-WPE10120	2020	Nie	N/A	N/A	، 1
									[	Aktivácia	Prid		Zatvor
									l				

4. Pre túto jednotku nastavte heslo administrátora. Heslo si zapamätajte, keďže ho budete potrebovať neskôr.

Aktivácia				×
Aktivácia zariadenia				
Meno	admin			
Heslo:	•••••	••		
	8 až 16 čísli obsahovať typov: čísla, písmená, šp +,/;;<=>?	ic. Kombinácia by najmenej dva z na , veľké písmená, r peciálne znaky (!*; @[]^_`(]}~ a medz	silné siledujúcich nalé #\$%&'()* zera).	
Potvrdiť heslo	•••••	••		
		Potvrď	Zrušiť	

5. Po aktivácii jednotky kliknite na ikonu Upraviť informácie o sieti.

Ŕ	렷 Obnoviť	kažo	lých 60 s.							Celkom	(11) Filter		
T	IP		Model zariadenia	Verzia fir	Úroveň z	Port	Zdokonal	S/n	Čas s	Pridané	Podporo	Stav Hik	Obsluha
	10.0.0.170		DS-7204HQHI-SH	V3.3.3build	Aktívny	8000	N/A	DS-7204HQHI-SH0420	2020	Nie	N/A	N/A	
	192.0.0.65		DS-KD8003-IME	V2.0.8build	Aktívny	8000	N/A	DS-KD8003-IME1/EU0	2020	Nie	N/A	N/A	D P
	10.0.0.122		DS-2CD2021G1-I	V5.5.92buil	Aktívny	8000	8443	DS-2CD2021G1-IDW12	2020	Nie	Áno	Povoľ do…	⊕ <i>⊳</i>
										A	ktivácia	Pridaj	Zatvor

6. Uistite sa, že dverná jednotka má firmvér verzie 1.5.0 a vyššie. V prípade jednotky DS- KB8112-IM to musí byť firmvér verzie 1.4.5 a vyššie

Ak verzia nespĺňa tieto minimálne požiadavky aktualizujte prosím firmvér jednotky.

Základné informácie									
Typ zariadenia	DS-KD8003-IME1/EU								
Sériové číslo	DS-KD8003-IME1/EU0120191120RRD8								
Údaje o verzii									
Version	V2.0.8 build 191023								
Verzia Hardwaru:	0x1101								

7. Zmeňte nastavenie siete jednotky podľa nastavenia siete zákazníka. Uistite sa, že IP adresa, ktorú ste priradili jednotke už nie je v sieti použitá.

Informácie o zariaden			
MAC adresa	bc-ba-c2-8d-b6-bd		
Verzia softvéru	V2.0.8build 191023		8
Sériové číslo	DS-KD8003-IME1/EU0120191120RRD896	98059CVLU	e
Informácie o sieti			
Nastavenia IP	🗌 DHCP		
Port Serveru:	8000		
Nastavenia IPv4	🗹 Uložiť nastavenia IPv4		
IP adresa	192.0.0.65		
Maska podsiete	255.255.255.0		
Brána	192.0.0.1		
Nastavenia IPv6	Uložiť nastavenia IPv6		
Heslo:			
	Potvrď Zrušiť		

Zadajte heslo, ktoré nastavili pri aktivácii a kliknite na tlačidlo Potvrď.

8. Vyberte dvernú jednotku a kliknite na tlačidlo Pridaj

ට Obr	noviť každýc	h 60	s.						Cel	com (11)	Filter		
	IP		Model zariadenia	Verzia fir	Úroveň z	Port	Zdokonal	S/n	Čas s	Pridané	Podporo	Stav Hik	Obsluh
	10.0.0.170		DS-7204HQHI-SH	V3.3.3build	Aktívny	8000	N/A	DS-7204HQHI-SH0420	2020	Nie	N/A	N/A	، @
	10.0.0.134		DS-KD8003-IME	V2.0.8build	Aktívny	8000	N/A	DS-KD8003-IME1/EU0	2020	Nie	N/A	N/A	، @
	10.0.0.122		DS-2CD2021G1-I	V5.5.92buil	Aktívny	8000	8443	DS-2CD2021G1-IDW12	2020	Nie	Áno	Povoľ do…	، @
												_	
										Aktivácia	Prid	aj	Zatvor

9. Jednotke nastavte ľubovoľný názov.

Zadajte heslo, ktoré nastavili pri aktivácii a kliknite na tlačidlo Pridaj.

Pridaj		×
Meno	Dverná jednotka	
IP adresa	10.0.0.134	
Port	8000	
Meno	admin	
Heslo:	••••••	
Synchronizovať čas		
Importovať do skupiny	<b>•</b>	
	Nastavte názov zariadenia ako názov (i) skupiny a do tejto skupiny pridajte vš kanály pripojené k zariadeniu.	, ietky
	Pridaj Zrušiť	

10. Po pridaní sa jednotka zobrazí vo vrchnom zozname. Do konfigurácie sa dostanete pomocou ikonky **Vzdialená konfigurácia**.

z	ariadenie	Str	ímovací mediál	ny server							
	+ Pri	Q 0	nline zariadeni	i <b>e</b> X Odstrániť			C Obnov	Ce	elkom (1)		
	Meno		Typ pripojenia	Parametre siete	Typ zariadenia	S/n	Úroveň zabe	VyužitieZdro	Inovácia firr	mvéru	Obsluha
	Dverná jedi	10	IP/Doména	10.0.0.134:8000	Dvere stanovi	DS-KD8003-IME1/EU0120191	Silné	🤣 Online	Žiadna do	ostupná verzia	r 🖗 🗄 🖇

### 11. Z ľavého menu vyberte Dorozumievací systém > Vytočiť.

Pre každé tlačidlo jednotky je potrebné nastaviť číslo miestnosti, ktorá sa bude volať.



# **1.3 Nastavenie hlavnej vnútornej jednotky**

1. Pripojte hlavnú vnútornú jednotku do PoE switchu.

Poznámka: Hlavnú vnútornú jednotku je možné napájať aj externým napájaním 12V=.

V takomto prípade nie je potrebné použiť switch s PoE.



2. V sekcii Správa zariadenia vyberte položku Zariadenie a následne Online zariadenie.



3. Zaškrtnite políčko pri hlavnej jednotke a kliknite na tlačidlo Aktivácia.

Poznámka: Po zapnutí jednotky môže trvať 1-2 minúty, kým sa zobrazí v softvéri.

<i>ട</i> o	bno	viť každýc	h 60	s.						Cel	kom (11)	Filter		
=		IP		Model zariadenia	Verzia fir	Úroveň z	Port	Zdokonal	S/n	Čas s	Pridané	Podporo	Stav Hik	Obsluhi
		10.0.0.170		DS-7204HQHI-SH	V3.3.3build	Aktívny	8000	N/A	DS-7204HQHI-SH0420	2020	Nie	N/A	N/A	، 1
		192.0.0.64		DS-KH6320-WTE2	V2.1.2build	Neaktívny	8000	N/A	DS-KH6320-WTE20120	2020	Nie	N/A	N/A	۰
		10.0.0.122		DS-2CD2021G1-I	V5.5.92buil	Aktívny	8000	8443	DS-2CD2021G1-IDW12	2020	Nie	Áno	Povoľ do	" ⊕
											Aktivácia	Prid	aj i	Zatvor

4. Pre túto jednotku nastavte heslo administrátora. Heslo si zapamätajte, keďže ho budete potrebovať neskôr.

Aktivácia		×
Aktivácia zariadenia		
Meno	admin	
Heslo:	•••••	
	Silné 8 až 16 číslic. Kombinácia by mala obsahovať najmenej dva z nasledujúcich typov: čísla, veľké písmená, malé písmená, špeciálne znaky (!*#\$%&'()* +,/;;<=>?@[]^_`{}~ a medzera).	
Potvrdiť heslo	••••••	
	Potvrď Zrušiť	

5. Po aktivácii jednotky kliknite na ikonu Upraviť informácie o sieti.

C Obnovi	ť kai	ždých 60 s.							Celkon	(11) Filte	r	
IP		Model zariadenia	Verzia fir	Úroveň z	Port	Zdokonal	S/n	Čas s	Pridané	Podporo	Stav Hik	Obsluha
10.0.0.170		DS-7204HQHI-SH	V3.3.3build	Aktívny	8000		DS-7204HQHI-SH0420	2020	Nie			<b>⊕</b>
192.0.0.64		DS-KH6320-WTE2	V2.1.2build	Aktívny	8000		DS-KH6320-WTE20120	2020	Nie			D P
10.0.0.122		DS-2CD2021G1-I	V5.5.92buil	Aktívny	8000	8443	DS-2CD2021G1-IDW12	2020	Nie	Áno	Povoľ do…	⊕ <i>₽</i>
									-			
										Aktivácia	Pridaj	Zatvor

6. Uistite sa, že hlavná jednotka má firmvér verzie 1.5.0 a vyššie.

Ak verzia nespĺňa tieto minimálne požiadavky aktualizujte prosím firmvér jednotky.

Základné informácie		
Typ zariadenia	DS-KH6320-WTE2	
Sériové číslo	DS-KH6320-WTE201201	90725WR23748
Údaje o verzii		
Version:	V2.1.2 build 191025	
Verzia Hardwaru:	0x1800	

7. Zmeňte nastavenie siete jednotky podľa nastavenia siete zákazníka. Uistite sa, že IP adresa, ktorú ste priradili jednotke už nie je v sieti použitá.

Nastaviť sieťové parameti	re		×						
Informácie o zariader									
MAC adresa	MAC adresa 98-8b-0a-8f-51-3d								
Verzia softvéru	V2.1.2build 191025								
Sériové číslo	DS-KH6320-WTE20120190725WR237487	799CLU							
Informácie o sieti									
Nastavenia IP	DHCP								
Port Serveru:	8000								
Nastavenia IPv4	🖌 Uložiť nastavenia IPv4								
IP adresa	10.0.0.136								
Maska podsiete	255.255.255.0								
Brána	10.0.0.2								
Nastavenia IPv6	🗌 Uložiť nastavenia IPv6								
Heslo:									
	Potvrd Zrusit								

Zadajte heslo, ktoré nastavili pri aktivácii a kliknite na tlačidlo Potvrď.

#### 8. Vyberte hlavnú jednotku a kliknite na tlačidlo Pridaj

ට Obnov	riť ka	ždých 60 s.							Celkon	n (11) Filte	er		
IP		Model zariadenia	Verzia fir	Úroveň z	Port	Zdokonal	S/n	Čas s	<b>Pridané</b>	Podporo	Stav Hik	Obslu	ha
10.0.0.134		DS-KD8003-IME	V2.0.8build	Aktívny	8000	N/A	DS-KD8003-IME1/EU0	2020	Nie	N/A	N/A	۵	
10.0.0.136		DS-KH6320-WTE2	V2.1.2build	Aktívny	8000	N/A	DS-KH6320-WTE20120	2020	Áno	N/A	N/A	٢	
10.0.0.148		DS-7604NI-K1/4P	V3.4.98buil	Aktívny	8000	N/A	DS-7604NI-K1/4P0420	2020	Nie	Áno	Povoľ do…	٢	
										_		-	
										Aktivácia	Pridaj		Zatvor

#### 9. Jednotke nastavte ľubovoľný názov.

Zadajte heslo, ktoré nastavili pri aktivácii a kliknite na tlačidlo Pridaj.

Pridaj	×
Meno	hlavná vnútorná jednotka
IP adresa	10.0.0.136
Port	8000
Meno	admin
Heslo:	•••••
Synchronizovať čas	0
Importovať do skupiny	<b>Z</b>
	Nastavte názov zariadenia ako názov ③ skupiny a do tejto skupiny pridajte všetky kanály pripojené k zariadeniu.
	Pridaj Zrušiť

10. Po pridaní sa jednotka zobrazí vo vrchnom zozname. Do konfigurácie sa dostanete pomocou ikonky **Vzdialená konfigurácia**.

Zariadenie S	trímovací medi	álny server								
+ Pri Q	Online zariade	<b>nie</b> X Odstrán			ට Obnov		Celkom (2) Fi			
Meno 🔒	Typ pripojenia	Parametre siete	Typ zariadenia	S/n	Úroveň zabe	VyužitieZdro	Inovácia firmvér	u	Obsluha	
Hlavná jedno…	IP/Doména	10.0.0.136:8000	Vnútorné sta	DS-KH6320-WTE2012019072	Silné	😔 Online	Žiadna dostup	ná verzia	C 🚱	8
dvere	IP/Doména	10.0.0.132:8000	Dvere stanovi	DS-KV6113-WPE10120191205	Silné	😔 Online	Žiadna dostup	ná verzia	20	

11. Z ľavého menu vyberte **Dorozumievací systém > Konfigurácia ID** a nastavte číslo miestnosti, ktoré bude použité pri dvernej jednotky.

Číslo podlažia sa nastavuje len v prípade ak sa používa systém na ovládanie výťahu. V prípade, ak v objekte nie je takýto systém číslo podlažia môže byť ľubovoľné.

Pre uloženie nastavenia kliknite na tlačidlo **Ulož**.

Vzdialená konfigurácia	
🝷 🎡 Systém	Konfigurujú sa čísla izieb
🏶 Informácie o zariadení	
🏶 Obecné	Konfigurácia č. zariadenia
🏶 Čas	Typ zariadenia Interiérová stanica 🔻
🏶 Údržba systému	Miestnosť č. 11
🏶 Používateľ	Podlažie č. 1
🏶 RS485	Ulož
🏶 Zabezpečenie	
<ul> <li>Dorozumievací systém</li> </ul>	
🏶 Konfigurácia ID	
🏶 Parametre času	
🏶 Heslo povolenia	
🏶 Area Alarm	
🌸 Informácie o IP kamere	

12. Z ľavého menu vyberte **Sieť > Konfigurácia prepojenej siete** a zadajte IP adresu hlavnej dvernej jednotky.

Typ vonkajšej jednotky zmeňte podľa potreby na 'rad V', alebo 'rad D'.

Pre uloženie nastavenia kliknite na tlačidlo Ulož.

Vzdialená konfigurácia		
🝷 🚳 Systém	Konfigurujú sa parametre siete a SIP	
🏶 Informácie o zariadení		
🏶 Obecné	Konfigurácia prepojenej siete	
🏶 Čas	Typ zariadenia Interiérová stanica 🔍	
🏶 Údržba systému	Adresa IP hlavnej stanice 0.0.0.0	
🏶 Používateľ	Adresa IP (hlavnej) dverovej stanice 10.0.0.134	
🏶 RS485	Adresa IP riadiaceho papela zabezpečenja 0.000	
🏶 Zabezpečenie	Č. portu riadiaceho panela zabezpečenia 0	
Dorozumievací systém	Adresa IP vchodového telefónu 0.0.0.0	
✓ G Sieť	Typ hlavnej dverovej stanice 🛛 Hlavná dverová sta 🔻	
🏶 Konfigurácia lokálnej siete	Ulož	
🎄 Konfigurácia prepojenej siete		
🏶 Rozšírené nastavenia		
🏶 Hik-Connect		

Hlavná jednotka je nastavená a bude vyzváňať v prípade stlačenia tlačidla na hlavnej dvernej jednotke.

# 1.4 Nastavenie vedľajšej vnútornej jednotky

1. Pripojte vedľajšiu vnútornú jednotku do PoE switchu.

**Poznámka:** Hlavnú vnútornú jednotku je možné napájať aj externým napájaním 12V=. V takomto prípade nie je potrebné použiť switch s PoE.



- 2. Základné nastavenie je rovnaké ako u hlavnej vnútornej jednotky. Potrebujete ju aktivovať, pridať do klienta a skontrolovať firmvérovú verziu.
- 3. Do konfigurácie sa dostanete pomocou ikonky Vzdialená konfigurácia.

Zariadenie Str	ímovací mediá	Iny server						
+ Pri Q C	)nline zariaden	<b>ie</b> X Odstránit			C Obnov	с	elkom (2) Filter	
Meno 🌲	Typ pripojenia	Parametre siete	Typ zariadenia	S/n	Úroveň zabe	VyužitieZdro	Inovácia firmvéru	Obsluha
Vedľajšia jednotka	IP/Doména	10.0.0.137:8000	Vnútorné sta	DS-KH6320-WTE2012019072	Silné	🥪 Online	Žiadna dostupná verzia	r 🖗 🗄
dvere	IP/Doména	10.0.0.132:8000	Dvere stanovi	DS-KV6113-WPE10120191205	Silné	😔 Online	Žiadna dostupná verzia	2 4 5

- 4. Z ľavého menu vyberte Dorozumievací systém > Konfigurácia ID.
- 5. Pre jeden systém môžete mať maximálne 5 vedľajších vnútorných jednotiek.
- (1 Hlavná jednotka + 5 vedľajších jednotiek. Celkovo 6 vnútorných jednotiek).

Keďže pridávame vedľajšiu vnútornú jednotku, zmeňte typ zariadenia 'Vnútorné rozšírenie'.

Každú vedľajšiu jednotku je potrebné nastaviť ako:

Číslo stanice 1: Toto je hlavná vnútorná jednotka

Číslo stanice 2: č. = 1 Číslo stanice 3: č. = 2 Číslo stanice 4: č. = 3 Číslo stanice 5: č. = 4 Číslo stanice 6: č. = 5 Po nastavení typu zariadenia a čísla, kliknite na tlačidlo **Ulož**.

Vzdialená konfigurácia	
🝷 🚱 Systém	Konfigurujú sa čísla izieb
🏶 Informácie o zariadení	
🏶 Obecné	Konfigurácia č. zariadenia
🗱 Čas	Typ zariadenia Vnútorné rozšírenie 💌
🏶 Údržba systému	Číslo 1
🗰 Používateľ	Ulož
🏶 RS485	
🗱 Zabezpečenie	
🝷 🍓 Dorozumievací systém	
🏶 Konfigurácia ID	
🏶 Parametre času	

6. Po uložení nastavenie je potrebné jednotku reštartovať. Kliknite na tlačidlo **Potvrď**.



Pred pokračovaním počkajte, kým sa jednotka reštartuje.

7. Znovu vyberte konfiguráciu vnútornej jednotky zo zoznamu.

Zariadenie Str	ímovací mediá	Iny server						
+ Pri Q C	online zariadeni	<b>ie</b> X Odstránit			C Obnov	Ce	elkom (2) Filter	
Meno 🏮	Typ pripojenia	Parametre siete	Typ zariadenia	S/n	Úroveň zabe	VyužitieZdro	Inovácia firmvéru	Obsluha
Vedľajšia jednotka	IP/Doména	10.0.0.137:8000	Vnútorné sta	DS-KH6320-WTE2012019072	Silné	🥑 Online	Žiadna dostupná verzia	r 🖗 🛱 /
dvere	IP/Doména	10.0.0.132:8000	Dvere stanovi	DS-KV6113-WPE10120191205	Silné	🤣 Online	Žiadna dostupná verzia	🗹 🖗 🗮 /

- 8. Z ľavého menu vyberte **Sieť > Konfigurácia prepojenej siete**.
- 9. Nastavte IP adresu hlavnej dvernej jednotky.

Pre uloženie nastavenia kliknite na tlačidlo Ulož.

Vzdialená konfigurácia					
🝷 🚱 Systém	Konfigurujú	i sa parametre siete a SIF	0		
🌸 Informácie o zariadení					
🏶 Obecné	Konfigurácia	prepojenej siete			
🏶 Čas		Typ zariadenia	Vnútorné roz	šírenie 🤝	
🏶 Údržba systému		IP hlavnej dverovej stanice	0.0.0.0		
🗱 Používateľ		l	Ulož		
🏶 RS485					
🏶 Zabezpečenie					
🕨 🊱 Dorozumievací systém					
🝷 🚱 Sieť					
🏶 Konfigurácia lokálnej siete					
🏶 Konfigurácia prepojenej siete					
🏶 Rozšírené nastavenia					

Vedľajšia jednotka je nastavená a bude vyzváňať, rovnako ako pri hlavnej jednotke, v prípade stlačenia tlačidla na hlavnej dvernej jednotke.

Toto nastavenie je potrebné urobiť pre každú vedľajšiu jednotku, ktorú pridávate do systému.

10. Pre volanie medzi vnútornými jednotkami: volanie vedľajšej jednotky vytočte "1" (príp. iné číslo jednotky); pre volanie hlavnej jednotky vytočte "0"