

Rýchle programovanie cez SMS príkazy

Pridanie telefónnych čísel – jednotlivým kanceláriám (na kanceláriu max 3 čísla)

SMS príkaz : ***12*1234#91[Y][kancelária]*[telefónne číslo]#**

Y= poradie vytáčania čísla **1- 3**

Kancelária = číslo klapky **1- 6 miestne**

telefónne číslo = konkrétne telefónne číslo na ktoré bude systém volať

Príklad: **Kancelária 1** – čísla - 0901 333 331 - 0901 333 332 -0901 333 333

SMS formát - ***12*1234#9111*0901 333 331#9121*0901 333 332#9131*0901 333 333#**

Spojenie sa s **Kanceláriou 1**

Stlačte (🔔) a zadajte číslo kancelárie **1** – počas hovoru stlačte **1** otvorenie dverí

Prístupový systém

SMS príkaz : ***12*1234#71[kód krajiny] #72[rele] [telefónne číslo] #**

kód krajiny = medzinárodný znak - **421**

rele = číslo rele **1** alebo **2**

telefónne číslo = konkrétne telefónne číslo ktoré môže otvoriť dvere

Príklad: **Programovanie prístupu** – čísla - 0901 333 331 - 0901 333 332 -0901 333 333 na rele1

SMS formát - ***12*1234#71421#7210901 333 331#721*0901 333 332#721*0901 333 333#**

Pre zvoneníem na telefonne číslo GSM komunikátora sa dvere otvoria číslu ktoré je naprogramované

Pridelnie kódu na otvorenie:

SMS príkaz : ***12*1234#899[N] #87[1][kód] #**

N = koľko miestny kód 4-14

kód = konkrétny kód ktorým môže otvoriť dvere

Príklad: **Programovanie kódu - 2222**

SMS formát ***12*1234#8994 #87[1][2222] #**