

## Rýchle programovanie cez SMS príkazy

**Pridanie telefónnych čísel – jednotlivým kanceláriám** (na kanceláriu max 3 čísla)

SMS príkaz : **\*12\*1234#1[XX][Y][ telefónne číslo]#**

**XX=** Tlačítko **1- 8**

**Y =** poradie vytčania **1- 3**

**telefónne číslo =** konkrétne telefónne číslo na ktoré bude systém volať

Príklad: **Tlačítko 1** – čísla - 0901 333 331 - 0901 333 332 -0901 333 333

SMS formát - **\*12\*1234#1011\*0901 333 331#1012\*0901 333 332#1013\*0901 333 333#**

Vytvorenie spojenia

**Stlačte Tlačítko 1 systém Vás spojí – počas hovoru stlačte 1** otvorenie dverí

### Prístupový systém

SMS príkaz : **\*12\*1234#71[kód krajiny] #72[rele] [telefónne číslo] #**

**kód krajiny =** medzinárodný znak - **421**

**rele = 1 , 2**

**telefónne číslo =** konkrétne telefónne číslo ktoré môže otvoriť dvere

Príklad: **Programovanie prístupu** – čísla - 0901 333 331 - 0901 333 332 -0901 333 333 na rele1

SMS formát - **\*12\*1234#71421#7210901 333 331#721\*0901 333 332#721\*0901 333 333#**

Pre zvoneníím na telefonne číslo GSM komunikátora sa otvoria dvere naprg. k výstupu

### SMS ovlavanie dverí

**\*33\*5678# 1 (impulz rele 1)**

**\*36\*5678# 1 (impulz rele2)**

**\*34\*5678# 1 (pridržať rele 1)**

**\*37\*5678# 1 (pridržať rele2)**

**\*35\*5678# 1 (uvolniť rele 1)**

**\*38\*5678# 1 (uvolniť rele 2)**