

Používateľská príručka - Autonomna verzia

1.Inicializácia	Dlho stlačte tlačidlo reset na zámku a počujte "Zadajte inicializačné heslo" -> Zadajte 000#, zámok obnoví výrobné nastavenia
2.Nastaviť heslo správcu	Zadajte *12#123456# -> Zadajte heslo správcu -> Znova zadajte heslo správcu
3. Upravte heslo správcu	Zadajte *12# Pôvodné heslo správcu -> Zadajte nové heslo správcu #-> Znova zadajte nové heslo správcu # -> Úspešné
4. Pridajte odtlačok prsta	Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu -> Stlačte niekoľkokrát prst na zberači odtlačkov prstov podľa hlasových pokynov -> Úspešne
5.Vymažte odtlačky prstov	Zadajte *70# a heslo správcu # -> Úspešne odstráňte všetky odtlačky prstov
6. Pridajte heslo	Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu # -> Zadajte heslo nového používateľa # -> Znova zadajte heslo nového používateľa # -> Úspešné
7.Vymažte heslá	Zadajte *71# a heslo správcu # -> Úspešne odstráňte všetky heslá (bez hesla správcu)
8. Upravte heslo	Zadajte *10# Pôvodné heslo správcu -> Zadajte nové heslo #-> Znova zadajte nové heslo # -> Úspešné (Ak zmeníte heslo správcu, zadajte *12F#)
9. Pridať kartu	Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu # -> Potiahnutím karty pridajte -> Úspešné
10.Vymazať kartu	Zadajte *69# a heslo správcu # -> Úspešne vymažte všetky karty
11. Odomknúť	Odtlačok prsta/ Heslo/ Karta/ Mechanický kľúč
12.Zamknúť	V normálne otvorenom režime uzamknite dlhým stlačením tlačidla #
13. Dočasný normálne otvorený režim	Po odomknutí (pred zamknutím), zadaním 123#, je zámok normálne otvorený
14.Virtuálne heslo	Other numbers can be added before and after the correct password. The total length of the virtual password is 16 digits
15. Výzva na slabú batériu	Keď je napätie batérie nižšie ako 4,8 V, dotknite sa a rozsviette panel, ozve sa hlasová výzva „batéria je nízka, vymeňte batériu“
16.*	V procese zadávania hesla stlačte raz *, aby ste odstránili posledné zadané číslo hesla. Po vymazaní, ak ste v režime pridávania, môžete tento režim ukončiť. Po vymazaní všetkých zadaných čísel znova trikrát stlačte *, obrazovka sa vypne.