

Používateľská príručka - Autonómna verzia.

Ak ste ešte nepridali kľučku do aplikácie - TTLOCK (nová kľučka) pokračujte od bodu 2. (pokiaľ máte pridanú kľučku v Aplikácii TTLOCK tak kľučku vymažte z aplikácie a pokračujte od bodu 2.

1.**RESET:** Dlhو stlačte tlačidlo reset na zámku a počujte "Zadajte inicializačné heslo" -> Zadajte 000#, zámok obnoví výrobné nastavenia

2.**Nastaviť heslo správcu:** Zadajte *12#123456# -> Zadajte heslo správcu -> Znova zadajte heslo správcu

3.**Upravte heslo správcu:** Zadajte *12# Pôvodné heslo správcu -> Zadajte nové heslo správcu #-> Znova zadajte nové heslo správcu # -> Úspešné

4. **Pridajte odtlačok prsta:** Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu -> Stlačte niekoľkokrát prst na zberači odtlačkov prstov podľa hlasových pokynov -> Úspešne

5.**Vymažte odtlačky prstov:** Zadajte *70# a heslo správcu # -> Úspešne odstráňte všetky odtlačky prstov

6. **Pridajte heslo:** Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu # -> Zadajte heslo nového používateľa # -> Znova zadajte heslo nového používateľa # -> Úspešné (PIN kód musí mať najmenej 6 číslic)

7.**Vymažte heslá:** Zadajte *71# a heslo správcu # -> Úspešne odstráňte všetky heslá (bez hesla správcu)

8. **Upravte heslo:** Zadajte *10# Pôvodné heslo správcu -> Zadajte nové heslo #-> Znova zadajte nové heslo # -> Úspešné (Ak zmeníte heslo správcu, zadajte *12#)

9. **Pridať kartu:** Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu # -> Potiahnutím karty pridajte -> Úspešné

10.**Vymazať kartu:** Zadajte *69# a heslo správcu # -> Úspešne vymažte všetky karty

- Odomknúť Odtlačok prsta/ Heslo/ Karta/ Mechanický kľúč
- Zamknúť V normálne otvorenom režime uzamknite dlhým stlačením tlačidla #
- Dočasný normálne otvorený režim Po odomknutí (pred zamknutím), zadaním 123#, je zámok normálne otvorený

Výzva na slabú batériu Keď je napätie batérie nižšie ako 4,8 V, dotknite sa a rozsviette panel, ozve sa hlasová výzva „batéria je nízka, vymeňte batériu“

* odchod z programovania